

- ENDUIT DE RAGRÉAGE FIBRÉ P3 - 3 À 30 MM

# 184 SOLFIBRÉ



1/2



## LES + PRODUIT

- ▶ Spécial planchers bois et supports déformables
- ▶ Enrichi en fibres
- ▶ Applicable en faible épaisseur
- ▶ Durcissement rapide
- ▶ Produit pompable

## ÉPAISSEUR

- ▶ 3 à 30 mm

## DOSAGE EN EAU

- ▶ 5,5 litres (jusqu'à 6 litres, hors certificat QB)

## CONSUMMATION

- ▶ 1,6 kg/m<sup>2</sup>/mm d'épaisseur

## DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE

- ▶ Marquage CE selon la Norme NF EN 13813
- ▶ Certificat QB CSTB

## DESCRIPTION

- **184 SOLFIBRÉ** permet de réaliser un ragréage pour un emploi en sol intérieur dans les locaux classés P3 au plus. Prêt au mouillage.
- **184 SOLFIBRÉ** est particulièrement adapté aux travaux de rénovation sur support bois.

## DOMAINES D'APPLICATION

- Sols intérieurs

### ■ SUPPORTS ADMISSIBLES (1)

- Panneau bois (CTB-H/CTB-X/OSB3)
- Parquet collé\*\*
- Parquet à lames\*\*
- Chape rapportée
- Chape incorporée
- Dalle béton surfacée
- Chape fluide ciment ou anhydrite sous AT (avec ou sans plancher chauffant)
- Plancher Rayonnant Électrique
- Élément préfabriqué y compris plancher collaborant
- Chape sèche en plaques de plâtre
- Plaque à base de cellulose (type Fermacell)
- Plaque ciment (type Hardibacker)
- Chape asphalte (type AII) (2)
- Ancien carrelage
- Peinture poncée
- Trace de colle
- Dalle semi-flexible

Le taux d'humidité résiduelle lors de la pose du ragréage doit être conforme à celui demandé dans les documents de mise en œuvre (CPT, DTU, AT) des supports ou revêtements concernés.

### Tableau des revêtements et délais de recouvrement pour épaisseur minimale

Revêtements	Délais de recouvrement
Carrelage <sup>(3)</sup> , moquette	8 h
Revêtement PVC dalle ou lé	24 h
Parquet collé <sup>(5)</sup>	24 h

Le recouvrement du ragréage se fera après séchage complet sous 8 jours maximum.

## CARACTÉRISTIQUES

- **Présentation** : poudre grise
- **Densité apparente de la poudre** : 1,2 ± 0,1
- **Granulométrie** : 0 à 0,5 mm
- **Composition** : liants hydrauliques, charges minérales et adjuvants spéciaux

## PERFORMANCES (4)

- **Durée d'utilisation du mélange** : 20 min (autolissancé)
- **Durée de vie en auge** : 25 min ± 5 min
- **Délai d'attente avant ouverture à la marche** : env 2 à 4h selon conditions du chantier
- **Délai de mise en circulation légère** : 3 h ± 1 h
- **Adhérence initiale sur supprt bois à 28 jours (MPa)** : ≥ 1
- **Classe de résistance à la flexion** : F4
- **Classe de résistance à la compression** : C16

## MISE EN ŒUVRE

### ■ PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports doivent être conformes aux textes en vigueur, normes DTU, CPT.
- Ils doivent être sains, solides, secs, propres, non fissurés, exempts de graisse, de trace de plâtre, de cire ou de tout autre produit pouvant altérer l'accrochage.
- Éliminer par grattage, puis par balayage ou aspiration les traces de plâtre, de laitance, de peinture, de colle, d'enduit mural ou d'enduit de lissage P2.
- Les sols souillés de cire, de graisse ou de peinture doivent être décapés.
- Dans tous les cas, les supports doivent être dépoussiérés.
- Sur chape anhydrite, appliquer deux couches de primaire **124 PROLIPRIM\*** ou **165 PROLIPRIM UNIVERSEL\*** espacées de 30 min minimum.
- Dans le cas de supports soumis à des remontées d'humidité, utiliser **167 PRIMAIRE ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ\*** associé à **164 PROLIPRIM RAPID\*** ou à **SABLE GS 20\***.

### Support bois

- Vérifier que la structure porteuse est compatible avec le surpoids rapporté par le ragréage.
- Les lames de parquets ou les panneaux dérivés du bois doivent être bien adhérents à l'ossature et refixés par vissage si nécessaire.
- Lors de la pose d'un revêtement de sol considéré étanche sur support bois, s'assurer d'une aération suffisante du plancher. Si celle-ci ne peut pas se faire par le dessous, créer des orifices en périphérie afin de permettre une circulation d'air.
- Sur ancien parquet à lames : primeriser avec **164 PROLIPRIM RAPID\***.
- Sur panneaux de bois : primeriser avec **164 PROLIPRIM RAPID\*** ou **165 PROLIPRIM UNIVERSEL\*** ou **162 PRIMAPRÈNE PLUS\***.

# 184 SOLFIBRÉ

2/2

## POUR UN CHANTIER RÉUSSI

- ▶ Bien préparer le support : il doit être propre, sain et dépoussiéré.
- ▶ **Respecter le taux de gâchage** préconisé sur la Fiche Technique pour obtenir les meilleures performances du produit.
- ▶ Protéger des courants d'air et du soleil pendant les 1<sup>ères</sup> heures suivant l'application.
- ▶ Par temps froid, utiliser une eau de gâchage d'une température supérieure à + 10°C.

## CONDITIONNEMENT

- ▶ Sac de 25 kg

## CONSERVATION

- ▶ **9 mois** à partir de la date de fabrication, en emballage d'origine non ouvert, et stocké à l'abri de l'humidité

## GARANTIE

- ▶ R.C. fabricant

## Préparation sur sols chauffants

- Couper le chauffage sur les sols chauffants 48 h avant l'application du primaire.
- Remettre progressivement en température 48 h après la pose du revêtement.

## ■ PRÉPARATION DU PRODUIT

- Mélanger 1 sac de 25 kg de **184 SOLFIBRÉ** avec 5,5 à 6 litres d'eau propre, soit environ 22 à 24 % d'eau jusqu'à obtention d'une pâte onctueuse, homogène et sans grumeaux.
- Utiliser pour le mélange un malaxeur électrique à vitesse rapide.
- Laisser reposer la gâchée 3 à 5 min.
- Remélanger juste au moment de l'emploi.

## ■ APPLICATION

- Prévoir une désolidarisation à l'aide d'une bande compressible de 3 mm minimum d'épaisseur, en périphérie de pièce et autour des poteaux.
- Étaler le produit sur le support en une seule passe à l'aide d'une lisseuse inox par de larges mouvements de va-et-vient.
- À l'aller, tirer à zéro en tenant la lisseuse presque verticalement, permettant ainsi de chasser les bulles d'air. Au retour, régler l'épaisseur souhaitée en lissant avec l'outil presque horizontal.

## Épaisseurs admissibles

- **3 à 30 mm** (hors certificat QB CSTB au-delà de 20 mm)
- **Sur parquet à lames ou parquet collé** : appliquer une épaisseur minimale de 5 mm
- **Sur chape anhydrite et dalles semi-flexibles** : de 3 à 10 mm
- Rattrapage possible jusqu'à 50 mm sur supports maçonnés avec ajout **SABLE GS 20\***. Dans ce cas, le produit perdra de son autolissage.

## Tableau des primaires

Type de support	Choix du primaire				
	165 PROLIPRIM UNIVERSEL	164 PROLIPRIM RAPID	124 PROLIPRIM	162 PRIMAPRÈNE PLUS	167 PRIMAIRE ANTI-REMONTÉE D'HUMIDITÉ
Parquets à lames, parquets collés		■			
Panneaux bois	□	■		□	
Supports poreux	■	□	■		■
Supports normalement absorbants	■	■	■	□	■
Supports lisses ou fermés	■	■		■	■

Recouvrir le primaire dans la journée (dans la limite maximum de 24 h), sinon appliquer une nouvelle couche de primaire. Vérifier que le primaire est sec au toucher avant recouvrement.

- Usage recommandé □ Usage possible

**ASSISTANCE CONSEIL CLIENT** : SIKA France SAS assure l'information et l'aide aux entreprises qui en font la demande pour le démarrage d'un chantier afin de préciser les dispositions spécifiques de mise en œuvre du produit (ou procédé). Cette assistance ne peut être assimilée ni à la conception de l'ouvrage, ni à la réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre.

**0 826 08 68 78** Service 0,15 € / min + prix appel

## DOCUMENTATION TECHNIQUE - Novembre 2024

Cette Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier qu'il dispose de la version la plus récente - Mise à jour consultable sur [parexlanko.com](http://parexlanko.com).

## SIKA France SAS

84 rue Édouard Vaillant - 93350 Le Bourget  
PAREXLANKO est une marque du groupe Sika.

**PAREXLANKO**

## PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

- Températures d'utilisation comprises entre + 5°C et + 35°C.
- Le recouvrement du ragréage se fera après séchage complet sous 8 jours maximum.
- Consulter la Fiche de Données de Sécurité avant utilisation du produit.
- Port des EPI conformément aux recommandations de la Fiche de Données de Sécurité.